


# 除雪機 HG-K6560C 正誤表

取扱説明書 P.8、P.9 にあやまりがありました。  
お詫びとともに訂正いたします。

**P.8** G-3 割りピンは、  
シュータ側に既に  
取付済みとなりました。




**P.9**

誤

## 下ハンドルの取付け

下ハンドルを 4 本のボルトで本体に取付けます。

- 1 本体に予め仮留めしている下ハンドル取付ボルト左右 2 本ずつを外します。




下側は、ハンドルの角度を変えるための穴が 2 つ  
あります。

正

## 下ハンドルの取付け

下ハンドルを 4 本のボルトで本体に取付けます。

- 1 本体に予め仮留めしている下ハンドル取付ボルト左右 2 本ずつを外します。



下側には穴が 2 つありますが、奥の穴は使用しま  
せん。